




СОЭКС
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



Руководство пользователя

СОЭКС Эковизор F4

НУЛС.414313.006РП



РАЗРАБОТАНО
И ПРОИЗВЕДЕНО
В РОССИИ



A2-1611

© ООО «СОЭКС-ГЛОБАЛ». Все права защищены.

Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, мер предосторожности, правил хранения и транспортирования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть, а при поставках для внерыночного потребления – со дня получения потребителем.

В случае обнаружения неисправностей в изделии гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие находилось на гарантийном ремонте и не могло использоваться потребителем.

Для Вашего удобства мы рекомендуем Вам перед обращением за гарантийным обслуживанием внимательно ознакомиться с правилами, изложенными в настоящей инструкции.

Настоящая гарантия не распространяется на изделие, если:

1. Серийный номер изделия не соответствует номеру в гарантийном талоне (в приборе серийный номер расположен на внутренней стороне задней крышки).
2. Гарантийный талон отсутствует, не может быть идентифицирован из-за повреждения или имеет исправления, подчистки, помарки.
3. Были нарушены правила и ограничения условий транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенные в данной инструкции.
4. Нарушения в работе изделия возникли в результате действия третьих лиц или непреодолимой силы.
5. Изделие или его составные части имеют следы ударов или иного механического воздействия (царапины, трещины, сколы, незакрепленные детали внутри корпуса изделия, цветные пятна на дисплее и т.д.).
6. Неисправности возникли в результате попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
7. Изделие подвергалось разборке, несанкционированному ремонту.

Гарантийный талон

СОЭКС Эковизор F4

Серийный №_____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____
число, месяц, год

Продавец _____
подпись _____ печать _____

Важная информация

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством.



Дисплей в приборы серии «Эковизор» устанавливается без защитной пленки. Белые разводы на пластиковых деталях корпуса возможны. Техническая отбивка не является следами эксплуатации.

По просьбам наших покупателей, защитная пленка в батарейный отсек больше не устанавливается. Извлекать её не требуется.

Перед первым использованием необходимо поставить прибор на зарядку и заряжать не менее 8 часов.

Для правильного сохранения ёмкости аккумуляторов, важно полностью заряжать их



Важно понимать, что в разных частях плода концентрация нитратов разная.

К примеру, в огурцах, кабачках, арбузах и дынях, количество нитратов уменьшается от плодоножки к верхушке плода, их больше в кожице, чем в семенной камере и мякоти.

В корнеплодах, в нижней части, где расположены мелкие всасывающие корешки, содержание нитратов всегда выше, чем в верхней и средней части.

Рекомендуется делать несколько замеров в разных частях плода. Между замерами тщательно обтирайте зонд насухо бумажной салфеткой.

И выводите среднее арифметическое.

При каждом проколе необходимо делать новый прокол. Нельзя вводить шуп в отверстие предыдущего замера! Данные, полученные в результате такого измерения, будут недостоверными.



Ошибки, приводящие к недостоверным результатам:

В режиме измерения нитратов данные равны «0», или «Менее 10 мг/кг».

Между измерениями зонд не протёрт, протрите зонд насухо, повторите калибровку и замер.

Зонд чистый, но калибровка производится с уже введённым в продукт зондом. Извлеките из продукта, протрите зонд насухо, повторите калибровку, введите зонд в продукт и повторите замер.

Нельзя вводить прибор в продукты с температурой выше 40 градусов и при околонулевых температурах.

Категорически противопоказаны резкие перепады температур (из ледяных в горячие и наоборот).

Всё вышеперечисленное – приводит к выходу из строя датчика термокомпенсации.

Внимание! Диапазон температур для измерения продуктов и воды в пределах от +10°C до +40°C.

Содержание

Описание и работа	
Назначение	4
Технические характеристики	4
Устройство	5
Использование по назначению	
Включение/выключение	5
Главное меню прибора	6
Служебная информация	6
Измерение содержания нитратов	7
Измерение уровня радиации	11
Измерение электромагнитного поля	14
Измерение воды	18
Настройки	20
Техническое обслуживание	
Зарядка аккумуляторов	25
Срок службы, хранения и утилизация	
Срок службы	25
Хранение	25
Утилизация	25
Транспортирование	26

Свидетельство о приемке

СОЭКС Эковизор F4

№ _____

Изготовлен и принят в соответствии с требованиями
технических условий ТУ НУЛС 414313.006
и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Печать

Меры безопасности

Внимательно прочтите приведенные ниже правила техники безопасности и строго соблюдайте их при использовании прибора. Нарушение этих правил может вызвать неполадки в работе изделия или привести к полному выходу прибора из строя. Гарантия производителя не распространяется на случаи, возникшие в результате несоблюдения приведенных ниже мер безопасности.

1. Важно помнить, что прибор бытового назначения и не является водонепроницаемым. Особенно уязвимы для жидкостей отверстия решётки датчика дозиметра.

Во избежание попадания воды и соков внутрь, не переворачивайте прибор с соком или водой на зонде. Его нельзя полностью погружать в жидкости, а также использовать при повышенной влажности. Исключением является использование прибора в режиме определения качества воды, при котором в измеряемую воду погружается только зонд до отмеченного в данном руководстве уровня.

2. Оберегайте прибор ударов и прочих механических воздействий, которые могут привести к повреждению изделия. Вводите зонд в мякоть продукта спокойным плавным движением.

3. Не оставляйте прибор на длительное время в местах, подверженных воздействию интенсивного солнечного света или высокой температуры, так как это может привести к утечке электролита из элементов питания и выходу прибора из строя.

4. Не оставляйте прибор на длительное время вблизи устройств, генерирующих сильные магнитные поля, например, рядом с магнитами или электродвигателями, а также в местах, где генерируются сильные электромагнитные сигналы, например, рядом с вышками радиопередатчиков.

5. Не проводите измерения в непосредственной близости от сотовых телефонов и СВЧ-печей, так как показания прибора могут быть искажены.

6. Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. В приборе установлены аккумуляторы, которые выдерживают до 500 циклов перезарядки. В случае необходимости замены элементов питания, проконсультируйтесь со службой поддержки. Звонок на «горячую линию» поддержки +7 (800) 444-80-95 – бесплатный для любых регионов.

7. При установке элементов питания строго соблюдайте полярность. В противном случае прибор может выйти из строя.

8. В случае замены в приборе аккумуляторов на обычные батарейки, не подключайте прибор через USB-разъем к компьютеру или розетке. Обычные батарейки зарядке не подлежат. Это может привести к их взрыву или возгоранию.



Настоящее руководство содержит всю необходимую информацию по эксплуатации прибора SOEKS Ecovisor F4. Рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с руководством и точно выполнять все указания, приведенные в нем.

Производитель оставляет за собой право изменять интерфейс прибора после обновления прошивки.

Описание и работа

Назначение

СОЭКС Эковизор F4, далее именуемый прибор, предназначен для:

Экспресс - анализа содержания нитратов в свежих овощах и фруктах. Анализ содержания нитратов производится на основе измерения проводимости переменного высокочастотного тока в измеряемом продукте (ионометрии).

Оценки уровня радиационного фона и обнаружения предметов, продуктов питания, строительных материалов, зараженных радиоактивными элементами. Оценка радиационного фона производится по величине мощности ионизирующего излучения (гамма-излучения и потока бета-частиц).

Регистрации электромагнитных полей в жилом помещении, жилой зоне и от бытовых приборов. При обнаружении электромагнитных полей производится оценка напряженности электрического и магнитного полей.

Определения качества воды. Анализ производится на основе измерения проводимости переменного высокочастотного тока.


Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Нитрат-тестер	
Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг	от 20 до 5000
Температурная компенсация, °C	от 0 до 30
Погрешность измерений	±12%
Измерение воды	
Диапазон измерений, ppm (мг/л)	от 0 до 5000
Разрешение, ppm (мг/л)	10
Температурная компенсация, °C	от 0 до 30
Погрешность измерений	±12%
Дозиметр	
Единицы измерения	Зиверт Рентген
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч	до 1 000
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкР/ч	до 100 000
Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ	от 0,1
Пороги предупреждения превыш. радиоц. фона, мкЗв/ч мкР/ч	от 0,1 до 100 от 10 до 10 000
Пороги предупреждения превыш. накопленной дозы, Зв Р	от $0,1 \times 10^{-6}$ до 1 от 10×10^{-6} до 100
Время накопления дозы, дней	до 1000
Электромагнитное поле	
Диапазон измеряемых частот электрического поля, Гц	от 20 до 2000
Диапазон измерения амплитудного значения напряженности магнитного поля (магнитной индукции), А/м (мкТл)	от 0,08 до 20 (от 0,10 до 25)
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряженности магнитного поля, %	±18%
Диапазон измерения амплитудного значения напряженности электрического поля, В/м	от 10 до 5000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения значений электрического поля, %	±18%
Общие характеристики	
Элементы питания	Аккумуляторы типа ААА
Диапазон напряжения питания, В	2,0 - 3,5
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм	147x54x21
Масса изделия (с элементами питания), не более, гр.	95
Ток заряда аккумуляторов, не более, мА	300
Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более, мА	500
Напряжение на выходе зарядного устройства, В	от 4,5 до 5,5
Дисплей	Цветной сенсорный TFT, 320x240 точек
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +80

Устройство

Основные элементы конструкции прибора:

1. Разъем micro USB - зарядка аккумуляторов.
2. Сенсорный дисплей - отображение информации и навигация по меню прибора.
3. Кнопка «OK» - включение/выключение прибора, подтверждение (выбора).
4. Кнопка «ВЛЕВО» - навигация по меню, при двухсекундном нажатии возврат в предыдущее меню.
5. Кнопка «ВПРАВО» - навигация по меню.
6. Измерительный зонд - вводится в продукт для измерения уровня содержания нитратов.
7. Защитный колпачок - защищает зонд.



Использование по назначению

Включение/выключение

Для включения прибора необходимо нажать и удерживать в течении трех секунд кнопку «OK».

Для выключения прибора необходимо нажать и удерживать в течении двух секунд кнопку «OK».



После включения прибора начинает работать функция фонового подсчёта накопленной дозы радиации. Это сопровождается характерными сигналами.

Главное меню прибора



Прибор оборудован сенсорным дисплеем. Управление интерфейсом можно осуществлять как кнопками, так и через сенсорный экран.



Главное меню прибора реализовано в виде пиктограмм, каждая из которых позволяет войти в необходимый пользователю режим.

Навигация по меню осуществляется нажатием на необходимую пиктограмму.

Навигация по меню также может производиться кнопками «ВЛЕВО» и «ВПРАВО», вход в нужный режим обеспечивается нажатием кнопки «OK».



Главное меню прибора состоит из следующих разделов:



«Нитратомер» – измерение уровня содержания нитратов в продуктах.



«Дозиметр» – измерение уровня радиационного фона.



«ЭМП» - регистрация электромагнитных полей в жилом помещении, жилой зоне и от бытовых приборов.



«Измерение воды» - определение уровня содержания в воде твердых веществ (примесей).



«Настройки» - настройка режимов работы прибора.




«Информация» – контактные данные производителя.

Служебная информация

На дисплее прибора присутствует следующая служебная информация:

1. Уровень заряда аккумуляторов.
2. Состояние накопленной дозы.
3. Колпачок зонда снят.
4. Подключение к компьютеру.
5. Текущее время.
6. Индикатор радиоактивных частиц.
7. Текущее значение радиационного фона.



Измерение нитратов


Измерение уровня содержания нитратов основано на запатентованной технологии ионометрии биопродукта (патент на изобретение №2390767 СПОСОБ ИОНОМЕТРИИ БИОПРОДУКТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ), разработанной компанией Соэкс.

В основе технологии лежит специализированный алгоритм пропускания высокочастотного электрического тока через мякоть плода.

Каждый плод или овощ содержит в своем составе необходимые для их жизнедеятельности ионы калия, магния, железа, меди, хлора, множество органических кислот и других веществ в определенных концентрациях, необходимых для их нормального развития.

Содержание каждого конкретного вещества (в ионном или молекулярном виде) определяется биохимией конкретного растения (имеется базовый уровень содержания ионов), а также составом воды и почвы, на которой оно растет.

Для эффективного роста растений очень часто используются удобрения, например, в виде солей (нитратные, фосфатные и другие удобрения). Нитраты или фосфаты, растворяясь в воде, достигают растения, которое впитывает их в виде солевых ионов.



Распространяясь по растению, солевые ионы (нитраты, фосфаты и др.) накапливаются в различных частях растения, в том числе и плодах, что повышает содержание электролитов и соответственно электропроводность среды плода (овоща).

SOEKS Ecovisor F4 откалиброван по содержанию нитрат-ионов, концентрация которых в плодах и овощах определена независимым методом анализа.

Результат экспресс-анализа выдается прибором в виде концентрации нитрат-ионов и ее сравнения с предельно допустимой концентрацией для измеряемого продукта. Прибор измеряет содержание нитратов на килограмм массы продукта. Безопасным для взрослого человека является употребление 200-300 мг нитратов в сутки. Токсической дозой является употребление 600-700 мг нитратов в сутки.

Пример. При измерении свеклы прибор показал 1000 мг нитратов на кг. Это является нормой для продукта, но без вреда для здоровья можно употребить 200 граммов подобной свеклы.

При измерении арбуза получив значение 350 мг/кг, нужно понимать, что, употребив 2 кг арбуза такого качества, человек рискует получить отравление.

Необходимо помнить, что полученный результат является оценочным и не может заменить собой количественный химический анализ в специализированной химической лаборатории, который не является бесплатным и требует времени.

Однако, наличие такой лаборатории и квалифицированного химика-аналитика дома невозможно для большинства людей, а наличие Эковизора позволяет отказаться от покупки подозрительных продуктов и в значительной степени обезопасить себя и близких, особенно детей.

Такой анализ с помощью нитратомера происходит в считанные секунды, а единственное, что необходимо прибору для работы в течение длительного времени, – это замена батареек или подзарядка аккумуляторов, как у обычного сотового телефона.

Конечно, может возникнуть вопрос: а что если избыточная электропроводность продукта обусловлена не нитрат-ионами? Такая ситуация возможна, но станет ли легче покупателю от того, что он купил продукт с повышенным содержанием фосфатов (или других ионов), а не нитратов, или просто начавший портиться продукт? Ведь следует помнить, что базовая электропроводность определялась для каждого отдельного вида свежих плодов и овощей, в то время как при гниении состав и концентрация органических кислот в них меняются.




ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется производить измерение уровня содержания нитратов в жидкостях, химически и термообработанных продуктах, а также не внесенных в список измерения продуктах. Данные, полученные в результате такого измерения, будут недостоверными.



Следует учитывать, что прибор откалиброван для измерения продуктов, имеющих комнатную температуру. Изменение температуры плода может увеличивать погрешность измерений. Это актуально для продуктов только из холодильника или продуктах которые открыто лежали на солнечных лучах. В приборе СОЭКС Эковизор F4 реализована функция термокомпенсации. В зонд прибора встроен температурный датчик, который позволяет, благодаря программной корректировке, получать одинаковый результат при разных температурах измеряемого продукта.

После входа в режим «Нитратомер» на дисплее прибора выводится список продуктов. Необходимо выбрать продукт из списка. Навигация по списку осуществляется нажатием на пиктограммы «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» на дисплее или на кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на приборе.



Подтверждение выбора осуществляется нажатием на продукт в списке или нажатием на кнопку «OK» на приборе. Возврат в главное меню осуществляется нажатием на пиктограмму «Х» в левом верхнем углу дисплея или нажатием и удерживанием кнопки «ВЛЕВО» на приборе.




После выбора производится калибровка зонда.


Важно!

Во время калибровки, зонд не должен быть в продукте.

После калибровки на экране отобразится наименование продукта, норма содержания в нем нитратов в мг/кг и рекомендация о вводе зонда в продукт. Необходимо ввести зонд в продукт, дождаться стабилизации температуры (значение выводится в верхнем правом углу экрана) и нажать пиктограмму «ИЗМЕРИТЬ» на дисплее или нажать кнопку «OK» на приборе.



Можно нажать пиктограмму «ИЗМЕРИТЬ» сразу, не дожидаясь стабилизации температуры, так как прибор в любом случае выведет на экран результат измерения. Если температура продукта была комнатной, то результат будет достоверным. Если же продукт был взят из холодильника, то результат будет менее достоверным. В таком случае можно дождаться стабилизации температуры и нажать пиктограмму «Повторить». Тогда прибор выведет более точный результат с учетом температуры продукта.



23,8 °C — индикатор понижения температуры продукта

23,8 °C — индикатор повышения температуры продукта



Для достижения наибольшей точности измерения необходимо погружать зонд в продукт на глубину указанную на рисунке.






Погружение на меньшую глубину приводит к недостоверным данным. При погружении на большую глубину возможно проникновение жидкости в корпус и повреждению прибора.



Для достижения наибольшей точности измерения необходимо дождаться стабилизации температуры.

23,8 °C ▼

По окончании процесса измерения на дисплей выводится информация о содержании нитратов в продукте.



«Содержание нитратов в норме» – продукт безопасен к употреблению.

«Незначительное превышение нормы» – продукт употреблять можно, но в небольших количествах, рекомендуется подвергнуть продукт термической обработке. Детям и пожилым людям продукт употреблять не рекомендуется.

«Значительное превышение нормы» – употреблять продукт не рекомендуется.



ВНИМАНИЕ! В списке нитратомера присутствуют фрукты и овощи, в плоде которых есть воздушные полости, например, болгарский перец. При проведении замера в таком плоде необходимо избегать попадания зонда в воздушную полость. При попадании зонда в полость данные, полученные в результате такого измерения, будут недостоверными.



Измерение уровня радиации (дозиметр)

У некоторых химических элементов (их называют радиоактивные изотопы) ядра атомов неустойчивые и распадаются на мелкие элементарные частицы или кванты. Высвобождение элементарных частиц или квантов - это радиоактивное излучение (радиация).

Радиация – это ионизирующее излучение, так как оно вызывает ионизацию атомов вещества, через которое проходит. Ионизацией называется процесс выбивания одного или нескольких электронов из атома. После выбивания электронов ядро и оставшиеся электроны образуют систему, имеющую положительный заряд и называемую ионом.

Ионизированные атомы (ионы) сильно отличаются по своим свойствам от обычных атомов. Ионы разрушают другие молекулы, разрывая связи между атомами. Этим обусловлено вредное воздействие радиации (ионизирующего излучения) на человека.


Воздействие радиации на организм человека называется облучением. Радиация, проникая сквозь любые ткани, ионизирует их частицы и молекулы, что приводит к образованию ионизированных атомов (ионов или свободных радикалов), которые разрушают молекулы и ведут к массовой гибели клеток ткани.

Как говорилось выше, при распаде ядер атомов на элементарные частицы происходит их излучение. Это излучение делят на следующие виды.

Альфа-излучение (альфа-частицы) – тяжелые ядра гелия, самые массивные из частиц.

Бета-излучение (бета-частицы) представляет собой электроны, движущиеся с очень большими скоростями. В человеческое тело бета-частицы способны углубиться на несколько сантиметров.

Гамма-излучение (гамма-частицы) состоит из гамма-квантов, которые хотя и рассматриваются как частицы, являются в то же время и электромагнитным излучением, таким как солнечный свет, радиоволны и рентгеновские лучи. Их отличие заключается лишь в большой энергии, которую несет каждый гамма-квант. Гамма-излучение всегда распространяется со скоростью света, тогда как другие частицы имеют намного меньшие скорости. В отличие от альфа и бета частиц, для защиты от гамма-излучения нужно много материи, бетон или свинец.



Рентгеновское излучение – электромагнитное излучение (как и гамма-излучение), но с меньшей энергией. В повседневной жизни встречается только в медицинских учреждениях.

Нейтронное излучение – это поток незаряженных частиц – нейтронов. Оно присутствует только в ядерных реакторах. На рисунке показано, как разные типы излучения проникают в материалы.

В современных бытовых дозиметрах радиация измеряется в микрозивертах в час ($\mu\text{Зв}/\text{ч}$) и микрорентгенах в час ($\mu\text{Р}/\text{ч}$).

В микрозивертах измеряется доза, поглощённая организмом человека, в микрорентгенах – доза радиации в воздухе в месте измерения.

Для оценки воздействия радиации на организм человека используется понятие эквивалентной поглощенной дозы – это количество энергии, поглощенное в единице массы биологической ткани организма с учетом биологической опасности данного вида радиоактивного излучения. Единицей измерения поглощенной дозы является зиверт ($\text{Зв}, \text{Sv}$).

Для оценки воздействия гамма-излучения, которое является наиболее проникающей радиации и вносит основной вклад в облучение всего организма, применяется также понятие дозы в воздухе, для которой есть своя единица измерения – рентген ($\text{Р}, \text{R}$).

Нормы естественного радиационного фона как таковой не существует. Радиационный фон везде разный и зависит от региона, местности и количества радиоактивных элементов, содержащихся в объектах окружающей среды. Например, в высокогорье радиационный фон всегда выше, чем на равнине.

Измерение уровня радиационного фона СОЭКС Эковизор F4 осуществляет в $\mu\text{Зв}/\text{ч}$ (микрозиверт в час) и $\mu\text{Р}/\text{ч}$ (микрорентген в час). По биологическому действию 0,01 $\mu\text{Зв}/\text{ч}$ соответствует 1 $\mu\text{Р}/\text{ч}$.


Естественный радиационный фон обычно лежит в пределах от 0,08 $\mu\text{Зв}/\text{ч}$ до 0,18 $\mu\text{Зв}/\text{ч}$. Безопасным уровнем радиационного фона для человека считаются значения до 0,4 $\mu\text{Зв}/\text{ч}$ (облучение дозой 0,4 $\mu\text{Зв}$ в течение часа).

При превышении уровня 0,4 $\mu\text{Зв}/\text{ч}$ рекомендуемое время нахождения в зоне облучения сокращается пропорционально величине дозы. Если при уровне радиационного фона 0,4 $\mu\text{Зв}/\text{ч}$ в зоне облучения можно находиться 1 час, то при уровне радиационного фона 0,8 $\mu\text{Зв}/\text{ч}$ нахождение в зоне облучения не должно превышать 30 минут. По аналогии, нахождение в зоне облучения со значением 1,6 $\mu\text{Зв}/\text{ч}$ не должно превышать 15 минут и т.д.

После входа в режим «Дозиметр» производится подготовка к измерению, она необходима для предварительного подсчета регистрируемых радиоактивных частиц.



Далее на дисплей выводится информация о состоянии радиационного фона.



«Радиационный фон в норме» – нормальный радиационный фон, безопасный для человека.

«Повышенный радиационный фон» – нахождение в зоне с таким радиационным фоном не должно превышать 30 минут.

«Опасный радиационный фон» – необходимо немедленно покинуть данную зону.

В режиме «Дозиметр» дисплей прибора содержит следующую информацию.

1. Шкала индикатора точности. Чем больше заполнена данная шкала, тем точнее отображается текущее значение радиационного фона.
2. Текущее значение радиационного фона.
3. Единицы измерения.
4. Кнопка «Доза» (переход в режим накопленной дозы).
5. Информация о состоянии радиационного фона.
6. Порог радиационного фона.
7. Кнопка «Сброс» предназначена для сброса текущего показания уровня радиационного фона.



Для того, чтобы измерить радиационный фон пищевых продуктов, стройматериалов и прочих предметов, произведите следующие действия:

1. Измерьте уровень радиационного фона на расстоянии нескольких метров от измеряемого предмета.
2. Поднесите прибор непосредственно к измеряемому объекту и измерьте радиационный фон на максимально близком расстоянии от предмета.
3. Сравните показания, полученные на расстоянии и в непосредственной близости к объекту.

Для оценки радиоактивной загрязнённости жидкостей измерение проводится над открытой поверхностью жидкости.

Измерение электромагнитного поля

Электромагнитное поле (ЭМП)

Электромагнитное поле (ЭМП) - это особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между заряженными частицами. Представляет собой взаимосвязанные переменные электрическое и магнитные поля. Электромагнитное поле распространяется от точки к точке пространства в виде электромагнитных волн, бегущих от источника.

Электрическое поле создается зарядами. Например, во всем известных школьных опытах по электризации эbonита, присутствует как раз электрическое поле.

Магнитное поле создается при движении электрических зарядов по проводнику.

Для характеристики величины электрического поля используется понятие «напряженность электрического поля» (обозначение E , единица измерения В/м (Вольт на метр)). Величина магнитного поля характеризуется напряженностью магнитного поля H , единица А/м (Ампер на метр). При измерении сверхнизких и крайне низких частот часто также используется понятие «магнитная индукция» (обозначение B , единица Тл (Тесла)).

Влияние электромагнитного поля на организм человека

Экспериментальные данные как отечественных, так и зарубежных исследователей свидетельствуют о высокой биологической активности электромагнитных полей и воздействии их на организм человека.

Многочисленные исследования в области биологического действия электромагнитных полей позволяют определить наиболее чувствительные системы организма человека: нервная, иммунная, эндокринная и половая. Эти системы организма являются критическими.

Наиболее интенсивно электромагнитные поля действуют на органы с большим содержанием воды (глаза, мозг, почки, желудок).

Можно перечислить следующие симптомы воздействия электромагнитного поля: утомляемость, раздражительность, нарушение сна, нарушения памяти и внимания.

Биологический эффект электромагнитных полей в условиях длительного многолетнего воздействия накапливается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболевания.

Особо опасны электромагнитные поля могут быть для детей, беременных, людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной или сердечно-сосудистой системы, аллергиков, людей с ослабленным иммунитетом.

Большое число исследований, дают основание отнести нервную систему к одной из наиболее чувствительных систем в организме человека к воздействию электромагнитных полей. На уровне нервной клетки, структурных образований по передачи нервных импульсов (синапсе), на уровне изолированных нервных структур возникают существенные отклонения при воздействии электромагнитных полей малой интенсивности. Высшая нервная деятельность и память изменяется у людей, имеющих контакт с электромагнитными полями.

В настоящее время накоплено достаточно данных, указывающих на отрицательное влияние электромагнитных полей на иммунологическую реактивность организма. Результаты исследований дают основание считать, что при воздействии электромагнитных полей нарушаются процессы иммуногенеза, чаще в сторону их угнетения.

При воздействии электромагнитных полей происходят изменения в гипофиз-надпочечниковой системе. Исследования показали, что при действии электромагнитных полей, как правило, происходила стимуляция гипофизарно-адреналиновой системы, что сопровождалось увеличением содержания адреналина в крови, активацией процессов свертывания крови. Было признано, что одной из систем, рано и закономерно вовлекающей в ответную реакцию организма на воздействие различных факторов внешней среды, является система гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. Результаты исследований подтвердили это положение.

Нарушения половой функции обычно связаны с изменением ее регуляции со стороны нервной и нейроэндокринной систем. С этим связаны результаты работы по изучению состояния гонадотропной активности гипофиза при воздействии электромагнитных полей. Многократное облучение электромагнитными полями вызывает понижение активности гипофиза.

Многие ученые относят электромагнитные поля к тератогенным факторам, действующим на женский организм во время беременности и оказывающим влияние на эмбриональное развитие. Принято считать, что электромагнитные поля могут, например, вызывать уродства, воздействуя в различные стадии беременности. Наиболее уязвимыми периодами обычно являются ранние стадии развития зародыша, соответствующие периодам имплантации и раннего органогенеза.

Установлено, что чувствительность эмбриона к электромагнитным полям значительно выше, чем чувствительность материнского организма, а внутриутробное повреждение плода электромагнитными полями может произойти на любом этапе его развития. Результаты проведенных эпидемиологических исследований позволяет сделать вывод, что наличие контакта женщин с электромагнитным излучением может привести к преждевременным родам, повлиять на развитие плода и, наконец, увеличить риск развития врожденных патологий.

Электромагнитное поле в жилом помещении

Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях (на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,8 м от пола) не должна превышать 500 В/м. (киловольт на метр).

Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях (на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,5 м от пола) не должна превышать 10 мкТл (микротесла).

Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле - при полностью включенном общем освещении.

Электромагнитное поле в жилой зоне

Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц на территории жилой застройки от воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов не должна превышать 1 кВ/м (киловольт на метр) на высоте 1,8 м от поверхности земли.

Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц на территории жилой застройки от воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов не должна превышать 25 мкТл (микротесла) на высоте 1,8 м от поверхности земли.

Электромагнитное поле от бытовой техники

Если источником электромагнитной индукции является бытовая техника, применяемая (или предназначенная для использования) внутри жилых помещений, оценку ее влияния на человека следует проводить на расстоянии $10 \pm 0,1$ см от изделий спереди, сзади и с боков (за исключением телевизоров).

Для телевизоров, при диагонали экрана менее 51 см (20 дюймов), измерения проводятся на расстоянии 50 ± 1 см спереди, с боков и сзади на уровне центра экрана (при диагонали экрана выше 51 см измерения проводятся аналогичным образом на расстоянии 100 ± 1 см). Перед проведением измерения изделие должно быть предварительно включено и проработать не менее 20 мин.

Электромагнитное поле от компьютера

Напряженность электрического поля от компьютера в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц должна составлять не более 25 В/м (вольт на метр). Плотность магнитного потока от компьютера 5 Гц – 2 кГц должна составлять не более 0,25 мкТл (микротесла).

Измерение производится на расстоянии 50 см от экрана.


Режим «Просмотр» не имеет установленных порогов срабатывания, в нем просто отображаются текущие значения электрического и магнитного поля.

В режиме «ЭМ ПОЛЕ» на дисплее отображается следующая информация:

- 1 - Напряженность электрического поля.
- 2 - Напряженность магнитного поля.
- 3 - Режим измерения.

Прибор может находиться в одном из четырех режимов измерения уровня электромагнитного поля:

- ЭМП в жилом помещении
- ЭМП в жилой зоне
- ЭМП от электрической техники
- Просмотр



Переключение между режимами осуществляется пиктограммами «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» на дисплее или кнопками «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» на корпусе прибора. Для выхода из режима «ЭМП» необходимо нажать на пиктограмму «Х» на дисплее или нажать и удерживать кнопку «ВЛЕВО» на приборе.

При превышении какого либо порогового значения электрического и магнитного полей в любом из режимов (кроме режима «Просмотр»). Соответствующее значение подсвечивается красным цветом.



Измерение воды (оценка качества)

Растворенные в воде примеси оказывают влияние, как на живые организмы, так и на устройства, в которых она используется. Поэтому, то, какие вещества в ней растворены и в каком количестве определяет её «качество».

«Оценка качества воды» нужна для контроля содержания растворённых веществ в водопроводной и бутилированной питьевой воде, а также в системах водоподготовки и очищения воды, для анализа воды из скважин и колодцев. Такая оценка также может быть полезна для воды используемой для гидропоники, аквариумов, бассейнов, бытовой техники.

В воде могут быть растворены различные соли, газы, органические вещества, а также твёрдые микрочастицы размером менее 2 микрон. Среди основных примесей, влияющих на качество питьевой воды, можно выделить соли жёсткости – хлориды, сульфаты, бикарбонаты и карбонаты кальция и магния.

Высокая жёсткость воды ухудшает её качество. Использование жесткой воды приводит к осаждению твердого осадка (накипи) на стенках паровых котлов, теплообменников, затрудняет варку пищевых продуктов, стирку.

Такая вода вредна для бытовой техники (стиральные машины, кофеварки, утюги с парогенератором, чайники, посудомоечные машины, водонагреватели). Во всех перечисленных устройствах присутствует нагревательный элемент. Накипь на нагревательном элементе существенно увеличивает время нагревания, приводит к его перегреву и быстрому выходу из строя.

Также в результате экспериментальных и клинико-медицинских исследований установлено неблагоприятное влияние на организм жесткой воды, вызванное суммарным содержанием в ней солей кальция и магния.

Для оценки качества воды в России используется показатели общей минерализации (сумма массовых концентраций анионов, катионов и недиссоциированных в воде молекул неорганических веществ). В зарубежной практике минерализацию измеряют как показатель общего количества растворенных твёрдых веществ - TDS (Total Dissolved Solids). TDS - это показатель общего содержания всех неорганических и органических веществ, присутствующих в жидкости в молекулярной, ионизированной или микрогранулированной (коллоидный золь) взвешенной форме.

Общую минерализацию обычно выражают в $\text{мг}/\text{дм}^3$ ($\text{мг}/\text{л}$) или $\text{г}/\text{дм}^3$ ($\text{г}/\text{л}$), а также измеряют в промилле – %. (1 % соответствует 1 г/л). Ещё, результаты анализа могут быть выражены в единицах ppm (от английского parts per million - частей на миллион).

1 ppm соответствует 1 мг растворённых веществ в 1 литре воды. Для питьевой воды неорганические соли - главная составляющая TDS, поэтому, для измерения этого показателя подходят методы, основанные на электропроводности.


Проводимость воды напрямую связана с концентрацией растворенных ионизированных твёрдых веществ. Эти ионы позволяют воде проводить электрический ток. Электрический ток можно измерить с помощью обычного измерителя электропроводности (кондуктометра) или измерителя TDS.

Поскольку основной вклад в значение TDS дают соли жёсткости, то значение TDS позволяет оценить как общую минерализацию, так и общую жёсткость воды. При корреляции с лабораторными измерениями TDS, измеренная по проводимости, даёт значение для концентрации TDS с точностью около 10%.

При помощи Эковизора F4 можно определить степень минерализации воды (TDS) по электропроводности, и сделать вывод, пригодна ли она для пищевых или бытовых целей, или же нуждается в очистке. СОЭКС Эковизор F4 поможет в оценке качества воды используемой для бытовой техники, чтобы сделать выводы о необходимости её смягчения.

Принято считать, что 1 мг/дм³, примерно соответствует 1 ppm.

Качество питьевой воды




После входа в режим «Измерение воды» производится калибровка зонда. Во время калибровки зонд не должен быть в воде. После калибровки на экране отобразится рекомендация о погружении зонда в измеряемую воду. Необходимо погрузить зонд в воду на указанную глубину, дождаться стабилизации температуры (значение выводится в верхнем правом углу экрана) и нажать пиктограмму «ИЗМЕРИТЬ» на дисплее или нажать кнопку «OK» на приборе.



ВНИМАНИЕ! Не погружайте прибор ниже указанной на рисунке глубины, так как это приведет к выходу прибора из строя.



По окончании процесса измерения на дисплей выводится информация об уровне твердых веществ в воде.



«Мягкая вода» – вода пригодна для питья.

«Вода средней жесткости» – вода пригодна для питья в небольших количествах.

«Жесткая вода» – непригодная для питья вода.

Настройки


В режиме «Настройки» можно произвести настройку прибора по следующим параметрам:



Установка единиц измерения.

В данном разделе можно установить единицы измерения (Зиверт или Рентген).


Выбор единиц осуществляется нажатием на пиктограммы «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на дисплее или кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на корпусе прибора. Подтверждение выбора осуществляется нажатием на пиктограмму «СОХРАНИТЬ» на дисплее или на кнопку «OK» на корпусе прибора. Возврат в предыдущий пункт меню осуществляется нажатием на пиктограмму «X» в левом верхнем углу дисплея или нажатием и удерживанием кнопки «ВЛЕВО» на приборе.



Установка порога радиационного фона.

В данном разделе можно установить уровень радиационного фона, о превышении которого прибор будет сигнализировать. Порог может быть установлен от 0 до 100 мкЗв/ч (от 0 до 10 000 мкР/ч).

Выбор единиц осуществляется нажатием на пиктограммы «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на дисплее или кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на корпусе прибора. Подтверждение выбора осуществляется нажатием на пиктограмму «СОХРАНИТЬ» на дисплее или на кнопку «OK» на корпусе прибора. Возврат в предыдущий пункт меню осуществляется нажатием на пиктограмму «X» в левом верхнем углу дисплея или нажатием и удерживанием кнопки «ВЛЕВО» на приборе.



Установка предела накопленной дозы.

В данном разделе можно установить предел накопленной дозы, о превышении которого прибор будет сигнализировать. Порог может быть установлен от 0 до 1 Зв (от 0 до 100 Р).

Выбор единиц осуществляется нажатием на пиктограммы «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на дисплее или кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на корпусе прибора. Подтверждение выбора осуществляется нажатием на пиктограмму «СОХРАНИТЬ» на дисплее или на кнопку «OK» на корпусе прибора. Возврат в предыдущий пункт меню осуществляется нажатием на пиктограмму «X» в левом верхнем углу дисплея или нажатием и удерживанием кнопки «ВЛЕВО» на приборе.




Настройка яркости дисплея.

В данном разделе можно установить яркость дисплея. Яркость может иметь три уровня.

Выбор единиц осуществляется нажатием на пиктограммы «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на дисплее или кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на корпусе прибора.

Подтверждение выбора осуществляется нажатием на пиктограмму «СОХРАНИТЬ» на дисплее или на кнопку «OK» на корпусе прибора. Возврат в предыдущий пункт меню осуществляется нажатием на пиктограмму «X» в левом верхнем углу дисплея или нажатием и удерживанием кнопки «ВЛЕВО» на приборе.



Настройка звука.

В данном разделе можно установить включение/отключение звука прибора, звука счетчика частиц, звука порога радиационного фона, звука предела накопленной дозы.

Выбор осуществляется нажатием на пиктограммы «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» на дисплее или кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на корпусе прибора. Подтверждение выбора осуществляется нажатием на пиктограмму «СОХРАНИТЬ» на дисплее или на кнопку «OK» на корпусе прибора. Возврат в предыдущий пункт меню осуществляется нажатием на пиктограмму «X» в левом верхнем углу дисплея или нажатием и удерживанием кнопки «ВЛЕВО» на приборе.



Установка времени перехода в спящий режим.

В данном разделе можно установить время перехода в спящий режим (от 10 до 60 секунд) или отключить этот режим.

Выбор единиц осуществляется нажатием на пиктограммы «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на дисплее или кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на корпусе прибора. Подтверждение выбора осуществляется нажатием на пиктограмму «СОХРАНИТЬ» на дисплее или на кнопку «OK» на корпусе прибора. Возврат в предыдущий пункт меню осуществляется нажатием на пиктограмму «X» в левом верхнем углу дисплея или нажатием и удерживанием кнопки «ВЛЕВО» на приборе.




Установка времени автоматического выключения прибора.

В данном разделе можно установить время автоматического выключения прибора (от 1 до 60 минут) или отключить этот режим.

Выбор единиц осуществляется нажатием на пиктограммы «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на дисплее или кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на корпусе прибора.

Подтверждение выбора осуществляется нажатием на пиктограмму «СОХРАНИТЬ» на дисплее или на кнопку «OK» на корпусе прибора. Возврат в предыдущий пункт меню осуществляется нажатием на пиктограмму «X» в левом верхнем углу дисплея или нажатием и удерживанием кнопки «ВЛЕВО» на приборе.



Установка даты.

В данном разделе можно установить текущую дату.


Установка осуществляется нажатием на пиктограммы «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на дисплее или кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на корпусе прибора. При отключенном сенсорном дисплее переход между днем / месяцем / годом осуществляется длительным нажатием на кнопку «ВПРАВО». Подтверждение выбора осуществляется нажатием на пиктограмму «СОХРАНИТЬ» на дисплее или на кнопку «OK» на корпусе прибора. Возврат в предыдущий пункт меню осуществляется нажатием на пиктограмму «X» в левом верхнем углу дисплея или нажатием и удерживанием кнопки «ВЛЕВО» на приборе.



Установка времени.

В данном разделе можно установить текущее время.


Выбор часов и минут осуществляется нажатием на пиктограммы «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на дисплее или кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на корпусе прибора. При отключенном сенсорном дисплее переход от часов к минутам осуществляется длительным нажатием на кнопку «ВПРАВО». Подтверждение выбора осуществляется нажатием на пиктограмму «СОХРАНИТЬ» на дисплее или на кнопку «OK» на корпусе прибора. Возврат в предыдущий пункт меню осуществляется нажатием на пиктограмму «X» в левом верхнем углу дисплея или нажатием и удерживанием кнопки «ВЛЕВО» на приборе.



Запуск прибора при снятии крышки зонда.

В данном разделе можно установить возможность перехода в режим измерения нитратов при снятии крышки зонда.


Установка осуществляется нажатием на пиктограмму «✓» на дисплее или кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на корпусе прибора. Подтверждение выбора осуществляется нажатием на пиктограмму «СОХРАНИТЬ» на дисплее или на кнопку «OK» на корпусе прибора. Возврат в предыдущий пункт меню осуществляется нажатием на пиктограмму «X» в левом верхнем углу дисплея или нажатием и удерживанием кнопки «ВЛЕВО» на приборе.



Отключение сенсорного дисплея.

В данном разделе можно отключить сенсорный дисплей.


Выбор осуществляется нажатием на пиктограмму «✓» на дисплее или кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» на корпусе прибора. Подтверждение выбора осуществляется нажатием на пиктограмму «СОХРАНИТЬ» на дисплее или на кнопку «OK» на корпусе прибора. Возврат в предыдущий пункт меню осуществляется нажатием на пиктограмму «X» в левом верхнем углу дисплея или нажатием и удерживанием кнопки «ВЛЕВО» на приборе.



Техническое обслуживание

Зарядка аккумуляторов

Для зарядки аккумуляторов необходимо подключить USB кабель к micro USB разъему, расположенному на верхней стороне прибора, и вставить адаптер питания в розетку. Такоже прибор можно зарядить через USB разъем от ноутбука или компьютера.



При зарядке возможен нагрев корпуса прибора, примерно до 37°C.
Это - нормальное явление.

Срок службы, хранение и утилизация

Срок службы прибора

Срок службы прибора составляет не менее 8 лет с момента продажи.

Хранение

Прибор в упаковке изготовителя должен храниться в отапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °C и относительной влажности не более 80% при температуре 25 °C.

В помещениях для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред.

В транспортной таре в неотапливаемом складском помещении прибор может храниться не более трех месяцев, при хранении более трех месяцев прибор должен быть освобожден от транспортной тары.

Утилизация

Утилизация прибора должна производиться в регионе по месту эксплуатации в соответствии с региональными нормативными документами.

Транспортирование

Транспортирование упакованного в транспортную тару прибора может производиться любым видом транспорта на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. При этом тара должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков.

При транспортировании самолетом допускается размещение груза только в отапливаемых герметичных отсеках.

Тара на транспортных средствах должна быть размещена и закреплена таким образом, чтобы были обеспечены ее устойчивое положение и отсутствие перемещения.

После транспортирования при отрицательных или повышенных температурах, непосредственно перед включением прибор должен быть выдержан не менее двух часов в нормальных климатических условиях.

Контакты



Мы очень внимательно следим за качеством продаваемой нами продукции, и работаем с каждой рекламацией индивидуально.

По всем вопросам, связанным с качеством приборов, с гарантийными случаями, если у вас возникли трудности в настройке или эксплуатации и данная инструкция не помогает найти решение, пожалуйста, звоните на «горячую линию» поддержки
+7 (800) 444-80-95 (звонок бесплатный).



Контактные данные для предъявления претензий по качеству: ООО «СОЭКС-ГЛОБАЛ»

111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 56,
стр. 24, этаж 1. комн. 1, 4.

телефоны: 8-800-444-80-95; 8-495-260-99-50.

e-mail: soeks@soeks.ru сайт: www.soeks.ru



Внимание!

Если Вы приобрели прибор на маркетплейсах: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, либо другим методом дистанционной торговли, штамп с датой продажи - будет отсутствовать.

Основанием для подтверждения факта приобретения служит электронный чек, присылаемый после получения заказа маркетплейсом Вам на электронную почту, а так-же, находящийся в истории заказов Вашего личного кабинета.